

# Sunracer

## Aufbauanleitung



1.

Bitte sehen Sie sich die Bootsskizze genau an. Aus dieser erklären sich die meisten Handgriffe von selber.

2.

Beginnen Sie mit der Montage des Mastes (Teile 13, 14, 15). Diese werden einfach zusammengesteckt und in die Tasche des Segels (Teil 11) eingeführt. Bitte achten Sie darauf, dass die Segellatten sich in den dafür vorgesehenen Taschen befinden.

3.

Stecken Sie den Mast durch Spritzdeck und Mastducht in die dafür vorgesehene Buchse im Bootsrumpf.

4.

Montieren Sie den Baum (Teil 16) am Mast. Der Mast- und Baumbeschlag sind bereits werksseitig montiert. Zur Sicherung des Baumes verwenden Sie bitte den am Mastbeschlag angebrachten Bolzen mit Sicherungsring.

5.

Takelage:

Befestigen Sie den Hahnepot (Leine rot-weiss 1,5 m) an den beiden Leitösen am Heck des Bootes. Führen Sie die Hahnepot Leine an der Klampe auf dem Spritzdeck.

Befestigen Sie jetzt den Unterliekstrecker (Leine rot-weiss 1,25 m) an der vorgesehenen Öse im Segel und belegen Sie die Leine an der Klampe auf dem Spritzdeck.

Befestigen Sie die Grossschot am hinteren Augbügel am Baum. Führen Sie die Schot nach unten durch den Block am Hahnepot, dann wieder nach oben durch den ersten und zweiten Block (Leine schwarz-weiss 9 m).

Befestigen Sie jetzt den Baumniederholer (Zusatzbeutel Teile 18 und 19) gemäss Gesamtansicht. Den Haken für den Baumniederholer hängen Sie in die Öse des am Baum montierten Niederholerbeschlages. Das andere Ende wird mittels des beiliegenden Schäkels (bereits am Niederholer montiert) an der Lasche am Mast befestigt. Spannen Sie den Niederholer.

